

	FANUC Servo Guide 软件安装步骤				
1. 下载	软件后,得到下图解压缩文件;				
·	」				
	名称	类型	大小		
	<ul> <li>➢ FANUC Servo Guide V11.2.rar</li> <li>➢ Fanuc ServoGuideV3.20.rar</li> <li>➢ FANUC Servo Guide软件安装步骤.pdf</li> </ul>	WinRAR 压缩文件 MinRAR 压缩文件 Adds Mathe	246,851 KB 28,184 KB 2,935 KB		
2. 若电 件进 <mark>11.2</mark>	<ol> <li>若电脑之前未安装过 Servo Guide 软件,则直接解压缩 "FANUC ServoGuideV3.2" 文件进行安装,若电脑已安装过 Servo Guide 软件,直接解压缩 "FANUC Servo Guide 11.2" 文件进行安装,两个版本安装步骤相同;</li> </ol>				
FANU Fanuc Fanuc	<ul> <li>➢ FANUC Servo Guide V11.2.rar</li> <li>➢ Fanuc ServoGuideV3.20.rar</li> <li>➢ FANUC Servo Guide软件安装步骤.p.f</li> <li>Adobe Acrobat 2,935 KB</li> </ul>				
ANOC Servo Guide VII.2					
标题	FANUC S	ervo Guide 软	件安装步骤		
版本	V11.2	制作	HD		
文档编号	HD-ZZSM-2204-01	日期	2022.04.25		



www.hongdiancnc.com

说明		页数	2 / 13		
3. 双击" <mark>Setup.exe</mark> "开始软件安装;					
4. 系统	推算<	樂型     大小       星期     文件未       星期     文件未       星期     文件未       星期     女件未       星期     女件未       星期     女件未       星期     女用空野町震       星期     山田宿安町震       星期     山田宿野町置       星期     山田宿野町置       星期     文本文件       星期     ア       ア     ア       ア     ア       ア     ア       ア     ア       ア     ア       ア     ア       ア     ア       ア     ア       ア     ア       ア     ア       ア     ア    ア     ア	A77 KB         20 KB         72 KB         72 KB         591 KB         1 KB         1 KB         1 KB         1 KB         1 KB         57 KB         50 KB     <		
InstallShield					
标题	FANUC Se	FANUC Servo Guide 软件安装步骤			
版本	V11.2	制作	HD		
文档编号	HD-ZZSM-2204-01	日期	2022.04.25		
说明		页数	2 / 13		





5. 点击	" <mark>下一步</mark> ";					
6. 在许	3. 魚田 ビッジ:					
标题	标题 FANUC Servo Guide 软件安装步骤					
系统版本	V11.2	制作	HD			
文档编号	HD-ZZSM-2204-01	日期	2022.04.25			
说明		页数	3 / 13			



7. 填入	7. 填入用户名与公司名称后,继续点击" <mark>下一步</mark> ";				
	FANUC SERVO GUIDE 设署		X		
	客户信息		Con V To		
	輸入您的信息。				
	请输入您的名字和所在公司的名称。				
	用户名 (0):				
	но				
	公司名称 (C):				
	HDCNC				
8. 系统	InstatiShiel         Image: CL-安@ T-安@ T         第         8. 系统弹出注册确认画面,点击"是";         Image: CL-安@ T-安@ T         Image: CL-安@ T-安@ T         Image: CL-安@ T-G         Image: CL-安@ T-G         Image: CL-G         I				
标题	标题 FANUC Servo Guide 软件安装步骤				
系统版本	V11.2	制作	HD		
文档编号	HD-ZZSM-2204-01	日期	2022.04.25		
说明		页数	4 / 13		















17. 此时放供自动定准。研究签注					
<b>13.</b> µuhi	状件日 <b>幼</b> 女衣, 响 心 守付;				
	FANUC SERVO GUIDE 设置				
	安装状态				
SERVO GUIDE 安裝程序正在执行所请求的操作。 InstallShield					
	共享 ▼ 刻录 新建文件夹	314 7701	± 4		
<ul> <li>              ◆ 院公日明 英型 大小             ○ 院公(4/25) 星期 快速方式 1 K8             ○ 222/4/25 星期 快速方式 1 K8             ○ 注册來薄扫器             ○ 22/4/25 星期 快速方式             ○ 注册 ○ (22/4/25)            ○ (22/4/25)             ○ (22/4/25)             ○ (22/4/25)             ○ (22/4/25)             ○ (22/4/25)            ○ (22/4/25)             ○ (22/4/25)             ○ (22/4/25)             ○ (22/4/25)            ○ (22/4/25)            ○ (22/4/25)            ○ (22/4/25)            ○ (22/4/25</li></ul>					
标题	FANUC Servo Guide 软件安装步骤				
系统版本	V11.2	制作	HD		
文档编号	HD-ZZSM-2204-01	日期	2022.04.25		
说明		页数	7 / 13		



15. 系统开始安装"PS Monitor"功能软件,点击" <mark>下一步</mark> ";						
FANUC PS Monitor 设置						
交迎使用 PS Monitor InstallShield Wizard						
InstallShield(R) Wizard 将在计算机中安装 PS Monitor。若要继续,请单击"下一步"。						
		<上一步®)下一步	(11) 2 取消			
16. 继续	点击" <mark>下一步</mark> ";					
	FANUC PS Monitor 设置					
	选择安装程序在其中安装文件的文件	夹。				
	安装程序将在以下文件夹中安装 PS Monitor。 要安装到此文件夹,请单击"下一步"。要安装到其它文件夹,请单击"浏览", 然后选择其它文件夹。					
	目的地文件夹	_				
C:\Program Files (x86)\PS Monitor 测览(图)						
标题	FANUC Se	FANUC Servo Guide 软件安装步骤				
系统版本	V11.2	V11.2 制作 HD				
文档编号	HD-ZZSM-2204-01	日期	2022.04.25			
说明		页数	8 / 13			







19. 软件	开始安装,安装结束后点击"完         FANUC PS Monitor 设置         「INUC PS Monitor 设置         「INUC PS Monitor 设置         「#ANUC PS Monitor Linear Comparison of the participation	成"; tallShield Wizerd 完J 程序已完成在计算机中安導 (上一步 @) ( 子 "是"; 言要安装FFG计算载 是(Y) ( j	東   東   王             王     <
标题	标题 FANUC Servo Guide 软件安装步骤		
系统版本	V11.2	制作	HD
文档编号	HD-ZZSM-2204-01	日期	2022.04.25
说明		页数	10 / 13



	一字电气,更轻松一			
<b>21</b> . 进入软件安装界面,点击" <mark>OK</mark> ";				
22. 点击	● FFG Setting Support Setup          Image: Welcome to the FFG Setup cannot install system fil they are in use. Before proceed close any applications you may         Image: OK         Image: OK	tting Support insta es or update share ing, we recommend be unning. Exit Setup e button below. install FFG Setting tion directory.	allation d files if that you Support software to Change Directory	
标题	FANUC Se	ervo Guide 软作	牛安装步骤	
系统版本	V11.2	制作	HD	
文档编号	HD-ZZSM-2204-01	日期	2022.04.25	
说明		页数	11 / 13	



23. 点击" <mark>Continue</mark> ";				
Ff6 Setting Support Setup was completed successfully.				
标题	FANUC Se	ervo Guide 软件	牛安装步骤	
系统版本	V11.2	制作	HD	
文档编号	HD-ZZSM-2204-01	日期	2022.04.25	
说明		页数	12 / 13	



<text><image/></text>				
UII PS Monitor	2022/4/25 星期 快速方式 2022/4/25 星期 快速方式 2022/4/25 星期 快速方式 2022/4/25 星期 快速方式 右键,发送到桌面快捷方式	1 KB 1 KB 1 KB 1 KB	SERVO GUIDE	
标题	FANUC Se	ervo Guide 软件	<b>+</b> 安装步骤	
系统版本	V11.2	制作	HD	
文档编号	HD-ZZSM-2204-01	日期	2022.04.25	
说明		页数	13 / 13	